






## Avvertenze

### Connessione e manutenzione:

-  Collegare sempre l'apparecchio ad un impianto elettrico costruito nel rispetto della vigente normativa nazionale. Verificare che la presa di corrente sia dotata di messa a terra e adeguata alla tensione e potenza nominale dell'apparecchio (vedi dati di targa).
-  Disconnettere sempre l'apparecchio dall'impianto elettrico prima di qualsiasi operazione di pulizia. Attendere sempre il completo raffreddamento. Non usare detergenti aggressivi o solventi di qualsiasi tipo per la pulizia dell'apparecchio. Accertarsi che l'apparecchio sia completamente asciutto prima di collegarlo alla presa. Mantenere pulite e prive da ogni tipo di corpi estranei le prese d'aria sui tre dischi.
-  Non utilizzare l'apparecchio vicino a lavaggi o zone con acque libere.




### IN CASO DI GUASTO O MALFUNZIONAMENTO RIVOLGERSI SEMPRE A PERSONALE ESPERTO E QUALIFICATO

### Utilizzo:

Posizionare l'apparecchio in maniera simile alla foto accanto riportata (fig. 1).

Non forzare o fermare manualmente il movimento del ragno durante la rotazione (fig. 2).

Non utilizzare il ragno:

-  Per spostare o posizionare l'apparecchio sul piedistallo o sul braccio a muro, anche se spento
-  Durante le operazioni di pulizia
-  Per ripristinare la posizione iniziale dei dischi in caso di mancanza di corrente di rete.

L'apparecchio è dotato di un sistema di ripristino automatico della posizione del ragno a fine lavoro.

### ESERCITARE UNA PRESSIONE O FORZARE LA ROTAZIONE PUÒ GRAVEMENTE DANNEGGIARE IL MECCANISMO DI ROTAZIONE E RIPRISTINO




fig. 1



fig. 2

# Istruzioni d'uso

Collegare l'apparecchio alla presa di corrente (vedi avvertenze).

Azionare l'interruttore principale posto nella parte inferiore opposta alla tastiera. Tutti i led si accendono brevemente, l'apparecchio emetterà un breve "beep" quindi il display visualizzerà un punto luminoso acceso.



**IN CASO L'APPARECCHIO SIA STATO SPENTO DURANTE IL FUNZIONAMENTO O A CAUSA DI MANCANZA DI CORRENTE IL RAGNO SIA RIMASTO FUORI POSIZIONE, QUESTO VERRÀ AUTOMATICAMENTE RIPORTATO IN POSIZIONE DI RIPOSO.**

**NON FORZARE NÈ FRENARE IL MOVIMENTO DEL RAGNO DURANTE IL RIALLINEAMENTO. UNA VOLTA RIPRISTINATA LA POSIZIONE DI FINE CORSA L'APPARECCHIO EMETTERÀ UN "BEEP" E SARÀ PRONTO A RICEVERE I COMANDI.**



È possibile a questo punto scegliere il tipo di lavoro da eseguire.

L'apparecchio ha in memoria 10 programmi automatici con parametri pre-impostati che possono essere selezionati in modo sequenziale semplicemente premendo il tasto **P**. I parametri di tempo e temperatura associati ad ogni programma saranno visualizzati dai rispettivi led e il tempo pre-impostato sarà visualizzato sul display. Una volta scelto il programma desiderato sarà sufficiente avviare l'apparecchio premendo il tasto **start/stop**. Durante il funzionamento è possibile, se necessario, modificare in qualunque momento i parametri tempo e temperatura associati al programma scelto, in questo caso il led corrispondente al programma scelto lampeggerà ad indicare la modifica apportata.

Se invece si desidera impostare manualmente l'apparecchio è sufficiente scegliere attraverso i tasti **+/-** sia il tempo di esecuzione che la temperatura desiderata. La pressione del tasto **start/stop** avvierà l'apparecchio. In entrambi i casi l'accensione del **led verde** indicherà che l'apparecchio è in funzione.

**È NORMALE CHE ALLA FINE DI OGNI CICLO DI LAVORO LE VENTOLE RIMANGANO IN FUNZIONE PER ALCUNI SECONDI IN MODO DA RAFFREDDARE LE RESISTENZE E I DISCHI DEL RAGNO**



È possibile in ogni momento, interrompere la rotazione del ragno in qualunque posizione premendo il tasto **rotazione**. Questo non interromperà il funzionamento delle ventole e dei riscaldatori né interromperà il decremento del tempo impostato, in questo caso l'interruzione della rotazione sarà indicata dall'accensione del **led giallo**. Se invece si desidera terminare il lavoro in corso è sufficiente premere il tasto **start/stop** il ragno continuerà a ruotare fino alla posizione di riposo ma in questo caso sia le ventole che i riscaldatori si spengeranno.



# Installazione “Maestro” a parete


## NOTA:

La staffa di ancoraggio del braccio deve essere fissata ad una parete in muratura. Evitare pareti in cartongesso o divisori leggeri. La staffa deve essere posizionata in verticale e bloccata con cemento in modo che la distanza tra il bullone inferiore e il pavimento sia compresa tra cm. 180 e cm. 195. Rimuovere i due dadi e il distanziale “A” solamente a fissaggio ultimato




**FIG. 3**

Togliere la vite “A” e ruotare il cilindro di plastica nera “B”. Quindi estrarre la lunetta metallica “C”



**FIG. 4**

Inserire lo spinotto dell'apparecchio “D”, nel corrispondente spinotto del braccio “B”. Quindi riposizionare la lunetta metallica “C” nell'apposita fessura. Rimettere la vite di sicurezza “A”, nella parte alta del cilindro di plastica. L'apparecchio (Maestro) è ora fissato sul braccio a muro



**FIG. 5**

Con la mano, spingere leggermente verso la parte del braccio a cui è fissato l'apparecchio e contemporaneamente estrarre verso l'alto lo spinotto di sicurezza “E” permettendo così il movimento del braccio.

# Tabella programmi Maestro

Prog.	Descrizione	Temp	Min.
1	Ossidazione colore	2	20
2	Tono su tono	2	8
3	Colore	2	14
4	Schiarimenti	3	12
5	Meches	3	12
6	Trattamenti	3	10
7	Permanente capelli normali	4	9
8	Permanente capelli delicati	4	6
9	Asciugatura lenta	4	35
10	Asciugatura normale	5	25
====	Manuale*	1-5	1-60

## ***DATI TECNICI:***

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	230 V
FREQUENZA	50 Hz
POTENZA MASSIMA ASSORBITA	1.600 W
CLASSE DI ISOLAMENTO	I

*Prodotto da:*




**FRE.GIS srl**

[www.fregisitaly.com](http://www.fregisitaly.com) - e-mail: [fregis@fregisitaly.com](mailto:fregis@fregisitaly.com)



## WARNINGS

### CONNECTION AND MAINTENANCE:




-  ALWAYS CONNECT THE APPLIANCE TO AN ELECTRICAL INSTALLATION WHICH COMPLIES WITH CURRENT NATIONAL LEGISLATION. CHECK THAT THE ELECTRIC SOCKET IS EARTHED AND SUITABLE FOR THE VOLTAGE AND POWER OF THE APPLIANCE (SEE DATA PLATE).
-  ALWAYS DISCONNECT THE APPLIANCE FROM THE ELECTRIC SOCKET BEFORE CLEANING. ALWAYS WAIT FOR IT TO BE COMPLETELY COLD. DO NOT USE STRONG DETERGENTS OR ANY SOLVENTS TO CLEAN THE APPLIANCE. ENSURE THAT THE APPLIANCE IS COMPLETELY DRY BEFORE CONNECTING IT TO THE ELECTRIC SOCKET. KEEP IT CLEAN AND REMOVE ANY FOREIGN BODIES FROM THE AIR INLET ON THE THREE DISCS.
-  DO NOT USE THE APPLIANCE NEAR WASHING AREAS OR WHEREVER THERE IS WATER.

**IN THE EVENT OF DAMAGE OR MALFUNCTION, ALWAYS CONSULT A QUALIFIED EXPERT TECHNICIAN**

### Utilizzo:


POSITION THE APPLIANCE IN A SIMILAR MANNER TO THAT SHOWN IN THE FIGURE TO THE RIGHT (fig. 1). DO NOT FORCE OR MANUALLY STOP THE MOVEMENT OF THE SPIDER WHILST IT IS TURNING. (fig. 2).

DO NOT USE THE SPIDER:

-  TO MOVE OR POSITION THE APPLIANCE ON THE PEDESTAL OR ON THE WALL BRACKET, EVEN IF IT IS SWITCHED OFF
-  DURING CLEANING
-  TO RESTORE THE DISCS TO THEIR INITIAL POSITION IF THERE IS A POWER CUT.

THE APPLIANCE HAS AN AUTOMATIC SYSTEM WHICH RESTORES THE SPIDER TO ITS ORIGINAL POSITION AT THE END OF EACH USAGE.

**FORCING ROTATION CAN SERIOUSLY DAMAGE THE ROTATION AND RESTORE MECHANISM**



# INSTRUCTIONS FOR USE

CONNECT THE APPLIANCE TO THE ELECTRICAL SUPPLY (SEE WARNINGS).

PRESS THE MAIN SWITCH ON THE LOWER PART OPPOSITE THE KEYPAD. ALL THE LEDS WILL LIGHT UP BRIEFLY. THE REMOTE CONTROL WILL BEEP AND THE DISPLAY WILL SHOW A LIGHT.



**IF THE APPLIANCE HAS BEEN TURNED OFF DURING USE OR THERE HAS BEEN A POWER FAILURE, THE SPIDER WILL BE OUT OF POSITION. THIS WILL AUTOMATICALLY BE MOVED TO A REST POSITION. DO NOT FORCE OR STOP THE MOVEMENT OF THE SPIDER WHILST IT IS REALIGNING. ONCE IT HAS RETURNED TO THE END POSITION, THE CONTROL WILL BEEP AND PREPARE TO RECEIVE COMMANDS.**



AT THIS POINT, YOU CAN CHOOSE THE TYPE OF WORK TO BE CARRIED OUT. THE CONTROL HAS A MEMORY STORING 10 AUTOMATIC PROGRAMMES WHICH CAN BE SELECTED IN TURN BY SIMPLY PRESSING THE BUTTON **P**. THE TIMES AND TEMPERATURES OF EACH PROGRAMME CAN BE SEEN ON THE RESPECTIVE LED AND THE PRE-SET TIME CAN BE SEEN ON THE DISPLAY. ONCE THE PROGRAMME HAS BEEN CHOSEN, THE HAIR DRIER CAN BE STARTED BY PRESSING THE **START/STOP** BUTTON. THE TIME AND TEMPERATURE OF THE CHOSEN PROGRAMME CAN BE CHANGED AT ANY TIME, IF REQUIRED. IN THIS CASE THE LED CORRESPONDING TO THE CHOSEN PROGRAMME WILL FLASH TO INDICATE THE CHANGE.

IF INSTEAD YOU WISH TO SET UP THE HAIR DRIER MANUALLY, YOU CAN CHOOSE BOTH THE TIME AND TEMPERATURE BY USING THE **+** AND **-** BUTTONS. PRESS THE **START/STOP** BUTTON TO START THE HAIR DRIER. IN BOTH CASES, A **GREEN LED** INDICATES THAT THE DRIER IS WORKING.

**AFTER USE, IT IS QUITE NORMAL FOR THE FANS TO CONTINUE RUNNING FOR A FEW SECONDS. THIS COOLS THE RESISTANCES AND SPIDER DISCS.**



SPIDER ROTATION CAN BE STOPPED AT ANY TIME AND IN ANY POSITION, BY PRESSING THE **ROTATION** BUTTON. THIS WILL NOT STOP THE FANS OR THE HEATING, NOR WILL IT PREVENT THE TIME SET FROM CONTINUING TO DECREASE. WHEN THIS HAPPENS, A **YELLOW LED** INDICATES THAT ROTATION HAS STOPPED. ALTERNATIVELY, IF YOU WISH TO STOP USING THE DRIER, YOU CAN PRESS THE **START/STOP** BUTTON. THE SPIDER WILL CONTINUE TO TURN UNTIL IT REACHES ITS REST POSITION, BUT IN THIS CASE BOTH THE FANS AND HEATING WILL ALSO STOP.



# INSTALLATION "MAESTRO" ON THE WALL


## NOTE:

THE ARM ANCHOR ROD MUST BE FIXED TO A SOLID WALL. DO NOT MOUNT ON PLASTERBOARD OR SLIM PARTITION WALLS. THE BRACKET MUST BE POSITIONED VERTICALLY AND CEMENT-BLOCKED IN ORDER THAT THE DISTANCE BETWEEN THE LOWER BOLT AND THE FLOOR IS BETWEEN 180 AND 195 CM. REMOVE THE TWO NUTS AND SPACER "A" ONLY AFTER WALL MOUNTING IS COMPLETED.




**FIG. 3**

REMOVE THE SCREWS "A" AND ROTATE THE BLACK PLASTIC CYLINDER "B". THEN REMOVE THE METAL FIXING BLOCK "C".



**FIG. 4**

INSERT THE APPLIANCE CONNECTING ROD "D" INTO THE CORRESPONDING ARM ROD "B". THEN POSITION THE METAL FIXING BLOCK "C" INTO THE SPECIAL SLOT. REPLACE THE SAFETY SCREWS "A" IN THE TOP SECTION OF THE PLASTIC CYLINDER. THE APPLIANCE (MAESTRO) IS NOW FIXED TO THE WALL BRACKET.



**FIG. 5**

BY HAND, LIGHTLY PUSH DOWNWARDS THE ARM SECTION ON WHICH THE APPLIANCE IS FITTED AND AT THE SAME TIME PULL THE SAFETY BLOCKING PLATE "E" UPWARDS IN ORDER TO ALLOW ARM MOVEMENT.

# MAESTRO PROGRAMME CHART

PROG.	DESCRIPTION	TEMP	MIN.
1	COLOUR OXIDATION	2	20
2	TONE ON TONE	2	8
3	COLOUR	2	14
4	LIGHTENING	3	12
5	STREAKING	3	12
6	TREATMENTS	3	10
7	PERM Ñ NORMAL HAIR	4	9
8	PERM Ñ DELICATE HAIR	4	6
9	SLOW DRY	4	35
10	NORMAL DRY	5	25
====	MANUAL	1-5	1-60

## ***DATI TECNICI:***

SUPPLY VOLTAGE	230 V
FREQUENCY	50 Hz
MAX ABSORBED CURRENT	1.600 W
INSULATION CATEGORY	I

***PRODUCED BY:***




**FRE.GIS srl**

[www.fregisitaly.com](http://www.fregisitaly.com) - e-mail: [fregis@fregisitaly.com](mailto:fregis@fregisitaly.com)



## ADVERTENCIAS

### CONEXIÓN Y MANTENIMIENTO:




-  CONECTAR SIEMPRE EL APARATO A UNA INSTALACIÓN ELÉCTRICA CONSTRUIDA SEGÚN LA NORMATIVA NACIONAL EN VIGOR. COMPROBAR QUE LA TOMA DE CORRIENTE ESTÉ DOTADA DE TOMA DE TIERRA Y QUE SE ADECUÉ A LA TENSIÓN Y A LA POTENCIA NOMINAL DEL APARATO (VER LOS DATOS DE LA PLACA).
-  DESCONECTAR SIEMPRE EL APARATO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA ANTES DE REALIZAR CUALQUIER OPERACIÓN DE LIMPIEZA. ESPERAR SIEMPRE A QUE SE ENFRÍE COMPLETAMENTE. NO USAR DETERGENTES AGRESIVOS O DISOLVENTES DE CUALQUIER TIPO PARA LA LIMPIEZA DEL APARATO. COMPROBAR QUE EL APARATO ESTÉ COMPLETAMENTE SECO ANTES DE CONECTARLO A LA TOMA DE CORRIENTE. MANTENER LIMPIOS Y SIN CUERPOS EXTRAÑOS LAS TOMAS DE AIRE DE LOS TRES DISCOS.
-  NO UTILIZAR EL APARATO CERCA DE ZONAS DE LAVADO O DE ZONAS CON AGUAS LIBRES.

**EN CASO DE AVERÍA O FALLO DIRIGIRSE SIEMPRE A PERSONAL EXPERTO Y CUALIFICADO**

### USO:


POSICIONAR EL APARATO EN LA FORMA INDICATA EN LA FOTOGRAFÍA AL LADO (fig. 1).  
NO FORZAR O PARAR MANUALMENTE EL MOVIMIENTO DE LA ARAÑA DURANTE LA ROTACIÓN (fig. 2).

NO UTILIZAR LA ARAÑA:

-  PARA DESPLAZAR O COLOCAR EL APARATO EN EL PEDESTAL O EN EL BRAZO MURAL, AUNQUE ESTÉ APAGADO
-  DURANTE LAS OPERACIONES DE LIMPIEZA
-  PARA RESTABLECER LA POSICIÓN INICIAL DE LOS DISCOS EN CASO DE QUE FALTE LA CORRIENTE DE LA RED.

EL APARATO ESTÁ DOTADO DE UN SISTEMA DE RESTABLECIMIENTO AUTOMÁTICO DE LA POSICIÓN DE LA ARAÑA AL FINAL DEL TRABAJO.

**EJERCER PRESIÓN O FORZAR LA ROTACIÓN PUEDE DAÑAR GRAVEMENTE EL MECANISMO DE ROTACIÓN Y DE RESTABLECIMIENTO**



# INSTRUCCIONES DE USO:

CONECTAR EL APARATO A LA TOMA DE CORRIENTE (VER ADVERTENCIA). ACCIONAR EL INTERRUPTOR PRINCIPAL COLOCADO EN LA PARTE INFERIOR OPUESTA AL TECLADO. TODOS LOS LEDS SE ENCENDERÁN BREVEEMENTE. EL APARATO EMITIRÁ UN RÁPIDO "BIP" Y POSTERIORMENTE LA PANTALLA MOSTRARÁ UN PUNTO LUMINOSO ENCENDIDO.

**EN CASO DE QUE EL APARATO SE HAYA APAGADO DURANTE EL FUNCIONAMIENTO O QUE DEBIDO A UNA FALTA DE CORRIENTE LA ARAÑA HAYA QUEDADO FUERA DE SU POSICIÓN, ÉSTA VOLVERÁ AUTOMÁTICAMENTE A LA POSICIÓN DE REPOSO. NO FORZAR NI FRENAR EL MOVIMIENTO DE LA ARAÑA DURANTE EL REALINEAMIENTO. UNA VEZ QUE SE HAYAN RESTABLECIDO LAS POSICIONES DE FINAL DE RECORRIDO EL APARATO EMITIRÁ UN "BIP" Y ESTARÁ PREPARADO PARA RECIBIR LAS ÓRDENES.**



EN ESTE MOMENTO ES POSIBLE ELEGIR EL TIPO DE TRABAJO QUE SE VA A LLEVAR A CABO. EL APARATO TIENE EN LA MEMORIA 10 PROGRAMAS AUTOMÁTICOS CON PARÁMETROS PREFIJADOS QUE PUEDEN SER SELECCIONADOS DE MANERA SECUENCIAL APRETANDO EL BOTÓN **P**. LOS PARÁMETROS DE TIEMPO Y DE TEMPERATURA ASOCIADOS A CADA PROGRAMA SERÁN VISUALIZADOS POR LOS RESPECTIVOS LEDS Y EL TIEMPO PREFIJADO SERÁ VISUALIZADO EN LA PANTALLA. UNA VEZ QUE SE HAYA ELEGIDO EL PROGRAMA DESEADO SERÁ SUFICIENTE PONER EN MARCHA EL APARATO APRETANDO EL BOTÓN **START/STOP**. DURANTE EL FUNCIONAMIENTO ES POSIBLE, SI ES NECESARIO, MODIFICAR EN CUALQUIER MOMENTO LOS PARÁMETROS DE TIEMPO Y TEMPERATURA ASOCIADOS AL PROGRAMA ELEGIDO, EN ESTE CASO EL LED QUE CORRESPONDE AL PROGRAMA ELEGIDO PARPADEARÁ PARA INDICAR LA MODIFICACIÓN QUE SE HA REALIZADO. SI, POR EL CONTRARIO, SE DESEA AJUSTAR EL APARATO MANUALMENTE, BASTARÁ CON ELEGIR A TRAVÉS DE LOS BOTONES **+ -** YA SEA EL TIEMPO DE EJECUCIÓN QUE LA TEMPERATURA DESEADA. SI SE APRIETA EL BOTÓN **START/STOP** EL APARATO SE PONDRÁ EN MARCHA. EN AMBOS CASOS, SI SE ENCIENDE EL **LED VERDE** INDICARÁ QUE EL APARATO ESTÁ EN FUNCIONAMIENTO.

**ES NORMAL QUE AL FINAL DE CADA CICLO DE TRABAJO LAS ASPAS SIGAN FUNCIONANDO DURANTE ALGUNOS SEGUNDOS PARA ENFRIAR LAS RESISTENCIAS Y LOS DISCOS DE LA ARAÑA**

ES POSIBLE, EN CUALQUIER MOMENTO, INTERRUPTIR LA ROTACIÓN DE LA ARAÑA EN CUALQUIER POSICIÓN APRETANDO EL BOTÓN **ROTACIÓN**, ÉSTE NO INTERRUPTIRÁ EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ASPAS Y DE LOS CALENTADORES, NI INTERRUPTIRÁ LA DISMINUCIÓN DEL TIEMPO PROGRAMADO, SINO QUE EN ESTE CASO LA INTERRUPTCIÓN DE LA ROTACIÓN SERÁ INDICADA AL ENCENDERSE EL **LED AMARILLO**. SI POR EL CONTRARIO SE DESEA FINALIZAR CON EL TRABAJO EN CURSO BASTA CON APRETAR EL BOTÓN **START/STOP**. LA ARAÑA CONTINUARÁ A GIRAR HASTA LA POSICIÓN DE REPOSO, PERO EN ESTE CASO LAS ASPAS Y LOS CALENTADORES SE APAGARÁN.





# INSTALACIÓN “MAESTRO” EN PARED

## NOTA:


LA ABRAZADERA DE ANCLAJE DEL BRAZO DEBE FIJARSE A UNA PARED DE LADRILLOS. EVITAR PAREDES DE CARTÓN-YESO O PAREDES DIVISORIAS LIGERAS.

LA ABRAZADERA DEBE SER POSICIONADA EN VERTICAL Y BLOQUEADA CON CEMENTO DE MANERA QUE LA DISTANCIA ENTRE EL PERNO INFERIOR Y EL SUELO ESTÉ COMPRENDIDA 180 CM Y 195 CM. QUITAR LAS DOS TUERCAS Y EL DISTANCIADOR “A” SOLAMENTE CON FIJACIÓN ULTIMADA




**FIG. 3**

QUITAR EL TORNILLO “A” Y GIRAR EL CILINDRO DE PLÁSTICO NEGRO “B”. EXTRAER LA LUNETAS METÁLICA “C”.



**FIG. 4**

INTRODUCIR EL PASADOR DEL APARATO “D” EN EL CORRESPONDIENTE PASADOR DEL BRAZO “B”. COLOCAR LA LUNETAS METÁLICA “C” EN LA EXPRESA RANURA. PONER EL TORNILLO DE SEGURIDAD “A” EN LA PARTE ALTA DEL CILINDRO DE PLÁSTICO. EL APARATO (MAESTRO) AHORA ESTÁ FIJADO AL BRAZO DE PARED.



**FIG. 5**

CON LA MANO, EMPUJAR LIGERAMENTE HACIA ABAJO LA PARTE DEL BRAZO AL QUE ESTÁ FIJADO EL APARATO Y SIMULTÁNEAMENTE EXTRAER HACIA ARRIBA EL PASADOR DE SEGURIDAD “E” PERMITIENDO ASÍ EL MOVIMIENTO DEL BRAZO.

# TABLA PROGRAMAS MAESTRO

PROG.	DESCRIPCIÓN	TEMP	MIN.
1	OXIDACIÓN TINTE	2	20
2	TONO SOBRE TONO	2	8
3	TINTE	2	14
4	ACLARACIONES	3	12
5	MECHAS	3	12
6	TRATAMIENTOS	3	10
7	PERMANENTE CABELLOS NORMALES	4	9
8	PERMANENTE CABELLOS DELICADOS	4	6
9	SECADO LENTO	4	35
10	SECADO NORMAL	5	25
====	MANUAL	1-5	1-60

## DATOS TÉCNICOS:

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN	230 V
FRECUENCIA	50 Hz
POTENCIA MÁXIMA ABSORBIDA	1.600 W
CLASE DE AISLAMIENTO	I

**PRODUCIDO POR:**




**FRE.GIS srl**

[www.fregisitaly.com](http://www.fregisitaly.com) - e-mail: [fregis@fregisitaly.com](mailto:fregis@fregisitaly.com)



# SICHERHEITSHINWEISE

## ANSCHLUSS UND WARTUNG:

-  SCHLIESSEN SIE DAS GERÄT NUR AN EINE ELEKTROANLAGE AN, DIE DEN VORSCHRIFTEN DER GELTENDEN NATIONALEN GESETZGEBUNG ENTSPRICHT. STELLEN SIE SICHER, DASS DIE STECKDOSE ÜBER EINE FÜR DIE SPANNUNG UND NENNLEISTUNG DES GERÄTS AUSREICHENDE ERDUNG VERFÜGT (SIEHE DATEN AUF DEM TYPENSCHILD).
-  TRENNEN SIE VOR JEDER REINIGUNG DAS GERÄT VON DER STROMVERSORGUNG AB. WARTEN SIE, BIS DAS GERÄT VOLLKOMMEN ABGEKÜHLT IST. FÜR DIE REINIGUNG DES GERÄTS KEINE AGGRESSIVEN REINIGUNGS- ODER LÖSUNGSMITTEL JEDLICHER ART VERWENDEN. STELLE SIE SICHER, DASS DAS GERÄT VOLLKOMMEN TROCKEN IST, BEVOR SIE ES WIEDER AN DIE STROMVERSORGUNG ANSCHLIESSEN. ACHTEN SIE DARAUF, DASS DIE LUFT-EINLÄSSE AUF DEN DREI SCHEIBEN STETS FREI VON FREMDKÖRPERN JEDWEDER ART SIND.
-  DAS GERÄT NICHT IN DER NÄHE DER WASCHZONE ODER IN BEREICHEN MIT FREI FLIESENDEM WASSER VERWENDEN.




## DEFEKTE ODER FEHLFUNKTIONEN IMMER VON FACHKUNDIGEM UND QUALIFIZIERTEN PERSONAL BEHEBEN LASSEN

### GEBRAUCH:

DAS GERÄT SO HALTEN, WIE IM NEBENSTEHENDEN FOTO GEZEIGT (fig. 1).



ÜBEN SIE WÄHREND DER ROTATIONSBEWEGUNG KEINEN DRUCK AUF DIE SPINNE AUS UND HALTEN SIE DIESE NIEMALS MANUELL AN (ABB. 2).

VERWENDEN SIE DIE SPINNE NICHT:

-  UM DIE POSITION DES GERÄTS ZU VERÄNDERN ODER UM ES AUF DEM PODEST ODER AUF DER WANDHALTERUNG ZU POSITIONIEREN; DIES GILT AUCH, WENN DAS GERÄT AUSGESCHALTET IST
-  WÄHREND DER REINIGUNG DES GERÄTS
-  UM DIE SCHEIBEN BEI EINEM STROMAUSFALL WIEDER IN IHRE AUSGANGSPOSITION ZU BRINGEN

DAS GERÄT VERFÜGT ÜBER EIN SYSTEM, DAS DIE SPINNE NACH ABSCHLUSS DES TROCKENVORGANGS AUTOMATISCH IN IHRE AUSGANGSPOSITION BRINGT.

**WENN DRUCK AUSGEÜBT WIRD ODER WENN DIE ROTATION ERZWUNGEN WIRD, KANN DIES DEN ROTATIONS- UND RÜCKSETZMECHANISMUS STARK BESCHÄDIGEN**



# GEBRAUCHSANWEISUNG

SCHLIESSEN SIE DAS GERÄT AN DIE STECKDOSE AN (SIEHE SICHERHEITSHINWEISE)

BETÄTIGEN SIE DEN HAUPTSCHALTER, DER SICH AUF DER DEM TASTENFELD GEGENÜBERLIEGENDEN UNTEREN SEITE BEFINDET. ALLE LED-LEUCHTEN WERDEN KURZ AUFLEUCHTEN UND ES WIRD EIN KURZER PIEPTON ZU HÖREN SEIN. DARAUFHIN WIRD AUF DEM DISPLAY EIN LEUCHTPUNKT AUFLEUCHTEN.



**DIE SPINNE WIRD AUTOMATISCH IN IHRE AUSGANGSPOSITION GEBRACHT, WENN DAS GERÄT WÄHREND DES BETRIEBS ABGESCHALTET WIRD ODER WENN SICH DIE SPINNE AUFGRUND EINES STROMAUSFALLS NICHT IN IHRER AUSGANGSPOSITION BEFINDET. WÄHREND DES AUSRICHTUNGSVORGANGS DARF NIEMALS DRUCK AUF DIE SPINNE AUSGEÜBT WERDEN, NOCH DARF DIE BEWEGUNG DER SPINNE ABGEBREMST WERDEN. SOBALD DIE SPINNE DIE ENDPOSITION ERREICHT HAT, IST EIN PIEPTON ZU HÖREN UND DAS GERÄT IST FÜR DIE KOMMANDOEINGABE BEREIT.**



SIE KÖNNEN NUN DAS DURCHZUFÜHRENDE TROCKENPROGRAMM AUSWÄHLEN. DAS GERÄT VERFÜGT ÜBER 10 GESPEICHERTE AUTOMATIKPROGRAMME MIT VOREINGESTELLTEN WERTEN, DIE ÜBER DAS WIEDERHOLTE DRÜCKEN DER TASTE **P** AUF EINFACHE WEISE AUSGEWÄHLT WERDEN KÖNNEN. DIE ZEIT- UND TEMPERATURWERTE JEDES PROGRAMMS WERDEN ÜBER DIE ENTSPRECHENDEN LED-LEUCHTEN ANGEZEIGT; DIE VOREINGESTELLTE TROCKENZEIT WIRD AUF DEM DISPLAY ANGEZEIGT. SOBALD SIE DAS GEWÜNSCHTE PROGRAMM EINGESTELLT HABEN, KÖNNEN SIE DAS GERÄT STARTEN, INDEM SIE AUF DIE TASTE **START/STOP** DRÜCKEN. FALLS NÖTIG, KÖNNEN SIE DIE ZEIT- UND TEMPERATURWERTE DES GEWÄHLTEN PROGRAMMS JEDERZEIT WÄHREND DES BETRIEBS ÄNDERN. IN DIESEM FALL BLINKT DIE LED-LEUCHE DES GEWÄHLTEN PROGRAMMS AUF, UM ANZUZEIGEN, DASS DAS PROGRAMM GEÄNDERT WURDE.

SIE KÖNNEN DAS GERÄT AUCH MANUELL EINSTELLEN, INDEM SIE ÜBER DIE TASTEN **+ -** DIE GEWÜNSCHTE TROCKENZEIT UND **-** TEMPERATUR AUSWÄHLEN: DURCH DRÜCKEN DER TASTE **START/STOP** WIRD DAS GERÄT IN BETRIEB GESETZT. IN BEIDEN FÄLLEN ZEIGT DAS AUFLEUCHTEN DER **GRÜNEN LED-LEUCHE** AN, DASS DAS GERÄT IN BETRIEB IST.

**ES IST NORMAL, DASS DAS GEBLÄSE AM ENDE JEDES TROCKENZYKLUS EINIGE SEKUNDEN WEITERLÄUFT, UM DIE HEIZWIDERSTÄNDE UND SCHEIBEN DER SPINNE ABZUKÜHLEN.**



SIE KÖNNEN DIE ROTATION DER SPINNE IN JEDER POSITION UNTERBRECHEN, INDEM SIE DIE TASTE **ROTATION** DRÜCKEN. DADURCH WIRD WEDER DER BETRIEB DES GEBLÄSES UND DES LUFTERHITZERS NOCH DER BETRIEB DES TIMERS MIT DER EINGESTELLTEN ZEIT UNTERBROCHEN. DIE UNTERBRECHUNG DER ROTATION WIRD DURCH DAS AUFLEUCHTEN DER **GELBEN LED-LEUCHE** ANGEZEIGT. UM DAS LAUFENDE TROCKENPROGRAMM ZU BEENDEN, GENÜGT ES, DIE TASTE **START/STOP** ZU DRÜCKEN. DIE SPINNE DREHT SICH SO LANGE WEITER, BIS SIE DIE RUHEPOSITION ERREICHT HAT; IN DIESEM FALL WERDEN SOWOHL DAS GEBLÄSE ALS AUCH DIE LUFTERHITZER ABGESCHALTET.



# WANDMONTAGE "MAESTRO"


## HINWEIS:

DIE HALTERUNG DES BÜGELS MUSS AN EINER GEMAUERTEN WAND BEFESTIGT WERDEN. NICHT AN GIPSKARTONWÄNDEN ODER LEICHTEN RAUMTEILERN ANBRINGEN. DIE HALTERUNG MUSS RECHTWINKLIG ZUR WAND ANGEBRACHT UND MIT ZEMENT GESICHERT WERDEN, DER ABSTAND ZWISCHEN DEM UNTEREN BOLZEN UND DEM FUSSBODEN MUSS ZWISCHEN 180 CM UND 195 CM BETRAGEN. DIE BEIDEN MUTTERN UND DAS ABSTANDSTÜCK "A" ERST AM ENDE DER MONTAGE ABNEHMEN.




### ABB. 3

DIE SCHRAUBE "A" ENTFERNEN UND DEN SCHWARZEN PLASTIKZYLINDER "B" DREHEN. DANN DIE METALLÜNETTE "C" ABNEHMEN.



### ABB. 4

DEN ROHRSTUTZEN "D" DES GERÄTS AUF DEN ENTSPRECHENDEN ROHRSTUTZEN "B" DES TRÄGERARMS STECKEN. DANN DIE METALLÜNETTE "C" WIEDER IN DEN ZUGEHÖRIGEN SCHLITZ EINSETZEN. DIE SICHERUNGSSCHRAUBE "A" WIEDER AM OBEREN TEIL DES PLASTIKZYLINDERS ANBRINGEN. DAS GERÄT (MAESTRO) IST NUN AN DER WANDHALTERUNG BEFESTIGT.



### ABB. 5

DEN TEIL DES TRÄGERARMS, AN DEM DAS GERÄT BEFESTIGT IST, MIT DER HAND LEICHT NACH UNTEN DRÜCKEN UND GLEICHZEITIG DEN SICHERHEITSSTIFT "E" NACH OBEN HERAUSZIEHEN, UM DIE BEWEGUNG DES TRÄGERARMS ZU ERMÖGLICHEN.

# PROGRAMMTABELLE MAESTRO

PROG.	BESCHREIBUNG	TEMP	MIN.
1	FARBOXIDATION	2	20
2	TON IN TON	2	8
3	FARBE	2	14
4	AUFHELLUNGEN	3	12
5	STRÄHNEN	3	12
6	BEHANDLUNGEN	3	10
7	DAUERWELLE NORMALES HAAR	4	9
8	DAUERWELLE FEINES HAAR	4	6
9	LANGSAMES TROCKNEN	4	35
10	NORMALES TROCKNEN	5	25
=====	MANUELL	1-5	1-60

## TECHNISCHE DATEN:

VERSORGUNGSSPANNUNG	230 V
FREQUENZ	50 Hz
MAXIMALE LEISTUNGS-AUFNAHME	1.600 W
ISOLIERUNGSKLASSE	I

**HERSTELLER:**

**FRE.GIS srl**

www.fregisitaly.com - e-mail: fregis@fregisitaly.com